

微电脑酒精浓度测定器中文操作



簡易操作說明:

FC 10Plus 自動測.(AUTO)手動測.(MANUAL) 免吹嘴離口測(PASSIVE TEST)

- 1.按電源鍵開機,出現 “AUTO TEST“(自動測)和 “例如:#12345”(序號)
- 2.按功能鍵選擇 :AUTO TEST(自動測) ,或 MANUAL TEST(手動測),
PASSIVE TEST(免吹嘴離口測)
或是 CALIBRATION(校正), LAST TEST RESULT(讀最後記憶值)....
再按鍵回到” AUTO TEST“(自動測).....
- 3.AUTO TEST(自動測)
出現 “AUTO TEST”時,裝妥吹嘴,均力吹氣吹盡肚內的氣, 6 秒時嗶一聲後, 10 秒內出現結果值
- 4.MANUAL TEST(手動測)
出現 “MANUAL TEST”時, 裝妥吹嘴,均力吹氣吹盡肚內的氣(約 6 秒)以前,按執行鍵(execute)取樣,10 秒內出現結果.
註: 遇吹氣困難者或不合作個案吹氣不足忽大忽小時,建議改用” 手動測” .
- 5.PASSIVE TEST(免吹嘴離口測)
出現 “PASSIVE TEST”時, 嘴對準背面進氣口,離口 10 公分, 均力吹氣約 6 秒,吹盡肚內的氣以前,按執行鍵取樣 (SAMPLE),10 秒內出現結果.
- 6.出現結果後,如要測下一個,快按一下電源鍵即可回到待測狀態.
- 7.久按電源鍵,關機.

註: 1. CALIBRATION(校正):如果沒有校正設備,請勿執行,交由廠商校正.

2. + - 兩個鍵 ,是在校正時濃度設定用,平時不必使用.
3. 電源:請使用 AA 鹼性電池 4 個.螢幕電池圖形表示電池強弱.
4. 夜間亮度不足時,螢幕有自動偵測開燈照明裝置.
5. 遇吹氣困難者或不合作個案吹氣不足忽大忽小時,建議改用” 手動測” .
6. 吹氣前應先深吸一大口氣,然後均力吹氣吹盡肚子的氣約 6 秒.
7. 自動測,均力吹氣時,螢幕有圖形顯示吹氣情況.
8. 如出現” INSUFFICIENT BREATH”表示吹氣不足量, 快按一下電源鍵重測,或改用” 手動測” ,尤其初用不熟練可考慮先用” 手動測” .
9. 待機五分鐘,不使用儀器會自動關機.
10. 吹嘴,預防感染,請勿重覆使用,用畢並小心拔除,避免口水滲入損壞儀器.
11. 如陽性反應, 建議間隔等一分鐘再測用下一個.
12. 測試每達 1000 次或 365 天未達 1000 次應立即自動停機等待校正確保正常功能.